



99922200562 STATIC KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

All ES and PB Hand-Held Models

CONTENTS:

Ground Chain
Tension Spring

Tools Required: 4mm Hex Wrench

INSTALLATION:

1. Loosen all four (4) starter housing bolts.
2. Remove lower right bolt
3. Slide chain eyelet between starter and engine flange.
4. Install lower right bolt and secure all four (4) starter bolts.

NOTE

Ground chain could snag nearby objects. Be aware of your surroundings while carrying unit.



JUEGO ESTÁTICO 99922200562 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Todos los ES y PB modelos portátiles

CONTENIDO: Cadena de tierra, Muelle tensor

Herramientas necesarias: llave hexagonal de 4 mm

INSTALACIÓN:

1. Afloje los cuatro (4) pernos de la caja del motor de arranque.
2. Quite el perno inferior derecho
3. Deslice el ojal de la cadena entre el motor de arranque y la brida del motor.
4. Instale el perno inferior derecho y fije los cuatro (4) pernos del motor de arranque.

NOTA

La cadena de tierra puede atrapar los objetos cercanos. Sepa que hay a su alrededor mientras lleve la unidad.



KIT ANTISTATIQUE 99922200562

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Tous les ES et PB modèles portatif

CONTENU:

Chaîne de terre, Ressort de tension

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 4 mm

INSTALLATION :

1. Desserrer les quatre boulons du capot de lanceur.
2. Retirer le boulon inférieur droit.
3. Glisser l'œillet de la chaîne entre le lanceur et la bride du moteur.
4. Remettre le boulon inférieur droit et serrer les quatre boulons du lanceur.

REMARQUE

La chaîne de terre risque d'accrocher les objets à proximité. Faire attention au terrain en transportant l'outil.

SUP22200576

99922200576

05/08