




Keep this supplement in a safe place. It contains important information that is not listed in your operator's manual.

WARNING

Connect the charger only to the voltage and frequency of 120V AC and 60Hz.

1. If the above specifications are not available, a voltage converter must be used. Refer to your local country requirements before purchasing a voltage converter.
2. Any damage caused by charging with other than 120V AC and 60Hz will void the warranty.
3. Even when using the correct specified current noted above, this charger is equipped with an A-type plug as illustrated below. If a different type plug is required for connection to an electrical outlet, it is the owner's responsibility to select the appropriate plug adapter; otherwise the warranty may be voided.



DANGER

Do not connect the charger to a portable generator. Portable generators can have spikes in voltage which can result in fire or explosion of the charger and/or the battery.



If there are no accredited RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) facilities available to recycle batteries, check with your authorized ECHO® dealer or local government agencies for proper battery disposal procedures.

99922205227 (TTI#995000468)


4-25-20 (REV:02)

Guarde este suplemento en un lugar seguro. Contiene información importante que no se encuentra en el manual del operador.

ADVERTENCIA

Conecte el cargador sólo al voltaje y frecuencia de 120V AC y 60Hz.

1. Si las anteriores especificaciones no están disponibles, debe usarse un convertidor de voltaje. Consulte los requisitos de su país local antes de comprar un convertidor de voltaje
2. Cualquier daño causado al cargar con otra corriente que no sea 120V AC y 60Hz, anulará la garantía.
3. Cuando se utiliza la correcta corriente especificada anteriormente, este cargador está equipado con un enchufe tipo A como se ilustra a continuación. Si se requiere un enchufe de tipo diferente para la conexión a una toma eléctrica, es responsabilidad del propietario seleccionar el adaptador de enchufe adecuado; de lo contrario la garantía puede ser anulada.



PELIGRO

No conecte el cargador a un generador portátil. Los generadores portátiles pueden tener picos de voltaje que pueden provocar un incendio o una explosión del cargador y / o de la batería.



Si no hay instalaciones RBRC (Recycling Battery Recycling Corporation) acreditadas disponibles para reciclar las baterías, consulte con su distribuidor ECHO® autorizado o las agencias gubernamentales locales para los procedimientos adecuados de eliminación de la batería.

ECHO Incorporated

400 Oakwood Rd. , Lake Zurich, IL 60047
1-800-432-ECHO (3246)
www.echo-usa.com

ECHO is a trademark of ECHO Incorporated / ECHO es una marca de ECHO Incorporated